

OPIS IZDELKA

Risalni žebliček je majhen pritrdilni element, ki se uporablja za pritrjevanje papirja, fotografij ali drugih lahkih materialov na oglasne deske, mehke lesene podlage ali plute. Sestavljen je iz ostre kovinske konice in majhne okrogle glave, ki je običajno narejena iz kovine, lahko pa tudi iz plastike. Zaradi enostavne uporabe je pogosto prisoten v pisarnah, šolah in domačih delovnih prostorih.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Risalni žebliček uporabljajte izključno za pritrjevanje papirja ali drugih lahkih materialov na oglasne deske ali podobne podlage.
2. Vzemite list papirja ali drug lahek material, katerega želite pritrditi na podlago.
3. Vzemite risalni žebliček in ga nežno pritiskajte skozi list ali drug lahek material v podlago in s tem zagotovite stabilnost.
4. Pri odstranjevanju risalni žebliček nežno povlecite s papirja ali drugega lahkega materiala, da preprečite poškodbo.
5. Po uporabi risalni žebliček shranite na suhem mestu za večkratno uporabo.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Pred začetkom uporabe proizvoda morajo biti osebe, ki bodo uporabljale le-tega, poučene o varni uporabi.

1. Hranite proizvod izven dosega majhnih otrok, saj obstaja nevarnost zaužitja, kot tudi poškodb zaradi ostre konice na izdelku.
2. Pri uporabi bodite pozorni, da se ne poškodujete z ostrimi konicami.
3. Risalne žebličke ne uporabljajte za druge namene kot je opisano zgoraj, saj lahko pride do poškodb.
4. Ne uporabljajte na površinah, kjer bi lahko povzročili škodo ali poškodbe.
5. Pri odstranjevanju ali uporabi bodite previdni, da ne opraskate ali poškodujete kože.
6. Izdelka ne izpostavljajte vlagi ali ekstremnim temperaturam, saj lahko to vpliva na njegovo kakovost in varnost.

SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE

1. Risalne žebličke shranjujte v suhem in varnem prostoru.
2. Poškodovane ali neuporabne risalne žebličke reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.

Datum izdaje navodil: 15.01.2025